


- Bruciatori di gas ad aria soffiata
- Gas-Gebläsebrenner
- Forced draught gas burners

Funzionamento bistadio progressivo o modulante Zweistufig-gleitender oder modulierender Betrieb Two stage progressive or modulating operation







CODICE CODE	MODELLO - MODELL MODEL	TIPO - TYP TYPE
3762250	BS2/M	916M
3762350	BS3/M	917M
3762450	BS4/M	918M

INDICE ___

1.	INFORMAZIONI GENERALI	1
2.	DESCRIZIONE DEL BRUCIATORE	2
2.1	Materiale a corredo	2
2.2	Accessori	3
3.	DATI TECNICI	3
3.1	Dati tecnici	3
3.2	Dimensioni	3
3.3	Campi di lavoro	4
4.	INSTALLAZIONE	5
4.1	Fissaggio alla caldaia	5
4.2	Rampa gas	6
4.3	Linea di alimentazione gas	7
4.4	Posizionamento sonda elettrodo	7
5.	SCHEMI ELETTRICI	8
5.1	Impianto elettrico (eseguito in fabbrica)	8
5.2	Collegamenti elettrici (a cura dell'installatore)	9
6.	FUNZIONAMENTO	. 10
6.1	Regolazione della combustione	. 10
6.2	Regolazione testa di combustione	. 10
6.3	Regolazione servomotore serranda aria	. 11
6.4	Prima accensione	. 12
6.5	Controllo della combustione	. 13
6.6	Pressostato aria	. 13
6.7	Pressostato gas	. 13
6.8	Programma di avviamento	. 14
7.	MANUTENZIONE	. 14
8.	ANOMALIE / RIMEDI	. 15

1. INFORMAZIONI GENERALI

IDENTIFICAZIONE

La Targhetta d'identificazione di prodotto riporta il numero di matricola, il modello e i principali dati tecnicoprestazionali. La manomissione, l'asportazione, la mancanza della Targhetta d'identificazione non permette la sicura identificazione del prodotto e rende difficoltosa e/o pericolosa qualsiasi operazione di installazione e di manutenzione.

AVVERTENZE GENERALI

Al fine di garantire una combustione col minimo tasso di emissioni inquinanti, le dimensioni ed il tipo di camera di combustione del generatore di calore, devono corrispondere a valori ben definiti.

È pertanto consigliato consultare il Servizio Tecnico di Assistenza prima di scegliere questo tipo di bruciatore per l'abbinamento con una caldaia.

Il personale abilitato è quello avente i requisiti tecnico professionali indicati dalla legge 5 marzo 1990 n° 46. L'organizzazione commerciale dispone di una capillare rete di agenzie e servizi tecnici il cui personale partecipa periodicamente a corsi di istruzione e aggiornamento presso il Centro di Formazione aziendale.

Questo bruciatore deve essere destinato solamente all'uso per il quale è stato espressamente realizzato.

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Nel caso si verificassero anomalie di accensione o di funzionamento, il bruciatore effettuerà un "arresto di sicurezza", identificato con la segnalazione rossa di blocco del bruciatore. Per ripristinare le condizioni di avviamento premere il pulsante di sblocco. Nel momento in cui il bruciatore riparte, la luce rossa si spegne. Tale operazione, può essere ripetuta un massimo di 3 volte. Il ripetersi di "arresti di sicurezza" impone l'intervento del Servizio Tecnico di Assistenza.


REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA

- ➤ È vietato l'uso dell'apparecchio da parte di bambini o persone inesperte.
- ➤ È assolutamente vietato tappare con stracci, carte od altro le griglie di aspirazione o di dissipazione e l'apertura di aerazione del locale dov'è installato l'apparecchio.
- ➤ È vietato qualsiasi tentativo di riparazione dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato.
- ➤ È pericoloso tirare o torcere i cavi elettrici.
- ➤ È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima di avere scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
- ➤ Non effettuare pulizie del bruciatore né di sue parti con sostanze facilmente infiammabili (es. benzina, alcool, ecc.). La pulizia della mantellatura deve essere fatta solamente con acqua saponata.
- ➤ Non appoggiare oggetti sul bruciatore.
- ➤ Non tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale dov'è installato il generatore.
- ➤ Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dov'è installato l'apparecchio.

2. DESCRIZIONE DEL BRUCIATORE

Bruciatore di gas con funzionamento bistadio progressivo o modulante.

- ➤ Marcatura CE secondo direttiva gas 90/396/CEE; PIN Conforme alle direttive: CEM 89/336/CEE, Bassa Tensione 73/23/CEE, Macchine 98/37/CEE e Rendimenti 92/42/CEE.
- ➤ Il bruciatore risponde al grado di protezione IP 40 secondo EN 60529.
- ➤ Rampa gas conforme a EN 676.



- 1 Flangia con schermo isolante
- 2 Tubo fiamma
- 3 Apparecchiatura di comando e controllo
- 4 Pulsante di sblocco con segnalazione di blocco
- 5 Gruppo regolazione aria
- 6 Vite di regolazione testa di combustione
- 7 Pressostato aria

- 8 Interruttori per funzionamento: automatico / manuale (AUT / MAN) aumento / diminuzione potenza (+/-)
- 9 Presa 4 poli per collegamento 2° stadio / modulante
- 10 Presa 7 poli per alimentazione bruciatore
- 11 Presa 6 poli per collegamento rampa
- 12 Presa di pressione aria

2.1 **MATERIALE A CORREDO**

Flangia con schermo isolante	N° 1	Raccordo a gomito G 1/8	N° 1
Viti e dadi per flangia di fissaggio alla caldaia	N° 4	Spina 4 poli	N° 1
Vite e dado per flangia	N° 1	Spina 7 poli con filtro integrato	N° 1
Tubo in plastica blu	N° 1		

2.2 ACCESSORI (optional):

KIT REGOLATORE DI POTENZA

Con il funzionamento modulante, il bruciatore adatta automaticamente la potenza erogata tra il suo valore massimo e minimo, mantenendo costante il parametro, temperatura o pressione, da controllare. Due componenti devono essere ordinati:

Regolatore di potenza da installare sul bruciatore;
 Sonda da installare sulla caldaia.

PARAMETRI DA		REGOLATORE				
REGOLARE	Campo di regolazione	Tipo	Codice	Tipo	Codice	
Temperatura	- 100+ 500 °C	PT 100	3010110			
Pressione	02,5 bar	Potenza sonda 420 mA	3010213	RWF40	3001078	
FIGSSIONE	016 bar	Potenza sonda 420 mA	3010214			

3. DATI TECNICI ■


3.1 DATI TECNICI

TIPO		916M	917M	918M			
Potenza termica (1)	kW	26/51 ÷ 91	48/75 ÷ 190	68/143 ÷ 240			
Potenza termica (1)	Mcal/h	22,4/43,8 ÷ 78,2	41,3/64,5 ÷ 163,4	58,5/123 ÷ 206,4			
Cas naturale (Famiglia	2)	Pci: 8 ÷ 12	$kWh/Nm^3 = 7000 \div 1$	0.340 kcal/Nm ³			
Gas naturale (Famiglia	2)	Pressione	: min. 20 mbar – ma	x. 100 mbar			
Alimentazione elettrica		Мо	nofase, 230 V ± 10% ~	50Hz			
Motore		0,67A assorbiti	1,4A assorbiti	2A assorbiti			
Motore		27	750 g/min. – 289	rad/s			
Condensatore		4 μF	6,3 μF	8 μF			
Trasformatore d'accens	ione	Primario 230V – 45 VA Secondario 1 x 15 kV – 25 mA					
Potenza elettrica assort	oita	0,18 kW	0,35 kW	0,53 kW			
(1) Condizioni di riferir	nento: T	emperatura 15°C - Pres	sione barometrica 1013 m	bar – Altitudine 0 m s.l.m.			

Per gas della famiglia 3 (GPL) richiedere kit a parte.


PAESE			IT - AT - DK	GB - IE	DE	FR	NL	BE
CATEGORIA G	AS		II2H3B/P	II2H3P	II2ELL3B/P	II2Er3P	II2L3B/P	I2E(R)B, I3P
	G20	Н	20	20	_	_	_	_
PRESSIONE GAS	G25	L	_	_	20	_	25	_
	G20	Е	-	_	20	20/25	_	20/25

3.2 DIMENSIONI



TIPO	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	øL	M	N	0	Р	R	S	Т
916M	285	280	325	125,5	125,5	352	238 ÷ 252	114 ÷ 100	174	106	230	192	66	167	140	170	18
917M	330	345	391	150	150	447	262 ÷ 277	185 ÷ 170	196	129	285	216	76,5	201	160	190	21
918M	330	345	392	150	150	446	278 ÷ 301	168 ÷ 145	212	137	286	218	80,5	203	170	200	21

3.3 CAMPI DI LAVORO



ATTENZIONE

Per garantire il corretto funzionamento del bruciatore, le partenze devono avvenire sempre entro il relativo campo di accensione (vedi tabella pagina 12).

CALDAIE DI PROVA


Il campo di lavoro è stato ottenuto su caldaie di prova secondo norma EN 676.

CALDAIE COMMERCIALI

L'abbinamento bruciatore-caldaia non pone problemi se la caldaia è conforme alla norma EN 303 e le dimensioni della sua camera di combustione sono prossime a quelle previste nella norma EN 676. Se invece il bruciatore viene abbinato ad una caldaia commerciale non conforme alla norma EN 303 o con dimensioni della camera di combustione nettamente più piccole di quelle indicate nella norma EN 676, consultare i costruttori.

CORRELAZIONE TRA PRESSIONE DEL GAS E POTENZIALITÀ

Per avere la massima potenzialità occorrono 9,3 mbar, relativamente al modello 916M, misurati alla testa (**M2**, vedi cap. 4.3, pag. 7) con camera di combustione a 0 mbar e gas G20 – Pci = 9,45 kWh/m³ (8.127 kcal/m³).



4. INSTALLAZIONE |


L'INSTALLAZIONE DEL BRUCIATORE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI E NORMATIVE LOCALI.

4.1 FISSAGGIO ALLA CALDAIA

- ➤ Allargare, se necessario, i fori dello schermo isolante (3, fig. 3), avendo cura di non danneggiarlo.
- ➤ Fissare alla portina della caldaia (1, fig. 2) la flangia (5) interponendo lo schermo isolante (3) mediante le viti (4) e (se necessario) i dadi (2), ma tenendo allentata una delle due viti superiori (4).
- ➤ Infilare la testa di combustione del bruciatore nella flangia (5), stringere la flangia con la vite (6), quindi bloccare la vite (4) rimasta allentata.

ATTENZIONE

Il bruciatore può essere fissato con la quota **(A)** variabile, come dimostra la figura 4. Assicurarsi comunque che la testa di combustione attraversi tutto lo spessore della portina della caldaia.




4.2 RAMPA GAS (secondo EN 676)

La rampa gas viene fornita a parte e per la sua regolazione vedere le istruzioni che l'accompagnano.

RAMPA GAS		BRUCIATORE	ATTA	ССНІ	IMPIECO
TIPO	CODICE	ABBINABILE	INGRESSO	USCITA	IMPIEGO
MB-VEF 407 C01	3970584	BS2/M	Rp 3/4"	Flangia 2	Gas naturale e GPL
MB-VEF 407 C01	3970585	BS3/M	Rp 3/4"	Flangia 3	Gas naturale e GPL
MB-VEF 412 C01	3970586	BS4/M	Rp 1" 1/2	Flangia 3	Gas naturale e GPL

Legenda


- 1 Collegamento pressostato gas
- 2 Collegamento valvola
- 3 Pressostato gas
- 4 Flangia
- 5 Vite di regolazione "PUNTO ZERO" (0 - PUNKT)
- 6 Vite di regolazione RAPPORTO GAS/ARIA (G-L-VERH)
- 7 Attacco presa pressione camera di combustione "PF"
- 8 Attacco pressione aria "PL"



COLLEGAMENTO PRESE DI PRES-SIONE BRUCIATORE ALLA RAMPA GAS

Per i collegamenti procedere come segue:


- Fissare i tre raccordi da G1/8 (uno a corredo del bruciatore e due a corredo della rampa) nei punti PF, PL e A.
- > Tagliare in due parti il tubo in plastica blu dato a corredo del bruciatore.
- Collegare la presa caldaia A con la presa valvola PF, la presa manicotto B con la presa valvola PL, mediante tubi precedentemente tagliati.



ATTENZIONE

Il tubo che collega la presa valvola **PF** con la presa caldaia **A** deve essere posizionato in modo tale che l'eventuale condensa venga scaricata in camera di combustione e non all'interno della valvola. La non osservanza di tale avvertenza può causare il mancato funzionamento della valvola, nonché il suo danneggiamento.


4.3 LINEA DI ALIMENTAZIONE GAS




4.4 POSIZIONAMENTO SONDA ELETTRODO

ATTENZIONE

- ➤ Assicurarsi che la piastrina (3, fig. 8) sia sempre inserita nella spianatura dell'elettrodo (1).
- ➤ Appoggiare l'isolatore della sonda (4) alla tazza (2).



5.1 **COLLEGAMENTI ELETTRICI STANDARD** (eseguito in fabbrica)



ATTENZIONE

NON SCAMBIARE IL NEUTRO CON LA FASE.

NOTE:

- Sezione dei conduttori: min. 1 mm².

(Salvo diverse indicazioni di norme e leggi loca**§2**). - Pulsante per:

- I collegamenti elettrici eseguiti dall'installatore devono rispettare le norme vigenti nel paese.

COLLAUDO

Verificare l'arresto del bruciatore aprendo i termostati ed il blocco aprendo il connettore (CN3) inserito nel filo rosso della sonda, posto all'esterno dell'apparecchiatura.

CN... - Connettori

Morsettiera ausiliaria

MV - Motore

PΑ - Pressostato aria di min.

SM Servomotore

SO Sonda di ionizzazione

S1 - Interruttore per funzionamento:

MAN = manuale

AUT = automatico

OFF = spento

- = diminuzione potenza

+ = aumento potenza

- Trasformatore di accensione

TB - Terra bruciatore

XP4 - Presa 4 poli

XP6 - Presa 6 poli


XP7 - Presa 7 poli

5.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI (a cura dell'installatore)

ATTENZIONE

Se la caldaia è provvista di spina a 7 poli, è indispensabile sostituirla con quella data a corredo del bruciatore.

SENZA REGOLATORE DI POTENZA (funzionamento bistadio progressivo)



MB **X7**

PS

X4 - Spina 4 poli **X6** - Spina 6 poli

 Contaore di 2° stadio h2

TR - Termostato alta/bassa fiamma

 Contaore di 1° stadio h1 Segnale di blocco remoto S

Interruttore manuale

IN

TL - Termostato di limite

T6A - Fusibile

TS - Termostato di sicurezza PG - Pressostato gas di minima


- Elettrovalvola di regolazione VR

VS Elettrovalvola di sicurezza

CON REGOLATORE DI POTENZA (funzionamento modulante)

ATTENZIONE

Non collegare nessun contatto tra T6 e T8 della spina a 4 poli e tra T1 e T2 della spina a 7 poli per evitare interferenze con il regolatore.



Legenda:

PS - Sblocco manuale a distanza

MB - Morsettiera bruciatore

X4 - Spina 4 poli X7 - Spina 7 poli

BT - Sonda di temperatura

BP - Sonda di pressione

6.1 REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE

In conformità con la Direttiva Rendimento 92/42/CEE, l'applicazione del bruciatore alla caldaia, la regolazione e il collaudo, devono essere eseguiti nell'osservanza del manuale d'istruzione della caldaia stessa, compreso il controllo della concentrazione di CO e CO₂ nei fumi, della loro temperatura e di quella media dell'acqua della caldaia. A seconda della portata richiesta dalla caldaia va definita la regolazione della testa di combustione e la regolazione del servomotore serranda aria.

6.2 REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE, (vedi fig. 9)

La regolazione della testa di combustione varia in base alla portata del bruciatore.

Si esegue ruotando in senso orario o antiorario la vite di regolazione (6) fino a che la tacca incisa sulla staffa di regolazione (2) coincide con il piano esterno del gruppo testa (1).

Nella figura 9, la staffa di regolazione della testa è tarata alla tacca 3,5.

Esempio per bruciatore tipo 917M:

Il diagramma riportato è orientativo ed indica la taratura della testa di combustione in funzione alla potenza bruciata. Per garantire le migliori prestazioni del bruciatore si consiglia di effettuare tale regolazione in funzione alle esigenze richieste dal tipo di caldaia.

Il bruciatore è installato in una caldaia da 100 kW. Considerando un rendimento del 90% il bruciatore dovrà erogare circa 110 kW; per questa potenzialità la regolazione deve essere effettuata a tacca 3.5.

ESTRAZIONE DEL GRUPPO TESTA

Per l'estrazione del gruppo testa eseguire le seguenti operazioni:

- ➤ Assicurarsi che il servomotore (7) si trovi in posizione di chiusura (CAMMA II = 0).
- ➤ Sconnettere i collegamenti (3 e 5).
- ➤ Svitare le viti (4) e togliere il servomotore (7).

ATTENZIONE

L'albero di rotazione (10) gestito dal servomotore (7) è dotato di un meccanismo di sicurezza (11) che ne impedisce la rotazione accidentale durante le operazioni di manutenzione.

➤ Svitare la vite (9), allentare le viti (8) ed estrarre il gruppo porta testa (1) apportando una lieve rotazione verso destra.


Si raccomanda di non alterare la posizione di regolazione staffa-gomito (2) nella fase di smontaggio.


RIMONTAGGIO DEL GRUPPO TESTA

Rimontare con procedura inversa a quanto sopra descritto, riposizionando il gruppo testa (1) come in origine.

ATTENZIONE

- ➤ Avvitare le viti (9) (senza bloccarle) fino a battuta; quindi bloccarle con una coppia di serraggio di 3 4 Nm.
- ➤ Controllare che, durante il funzionamento, non si verifichino perdite di gas dalle sedi delle viti.






A Per garantire il funzionamento del bruciatore oltre una certa potenzialità, nei modelli tipo 917M e 918M, è necessario togliere il fonoassorbente pretranciato per liberare le feritoie addizionali di ingresso d'aria sul cofano, come illustrato in figura 10.

TIPO	Potenzialità - kW
917M	> 140
918M	> 200

Fig. 10



6.3 REGOLAZIONE SERVOMOTORE SERRANDA ARIA, (vedi fig. 11)

SOSTA

CAMMA II

La **CAMMA II** assicura la chiusura della serranda dell'aria, quando il bruciatore è in sosta. E' regolata in fabbrica a 0°. **NON MODIFICARE**.

PRIMO STADIO

CAMMA III


La CAMMA III regola la posizione della serranda dell'aria quando il bruciatore è alla potenza minima. Può essere regolata durante la messa in funzione. La CAMMA IV è solidale alla CAMMA III.

SECONDO STADIO

CAMMA I

La **CAMMA I** regola la posizione della serranda dell'aria quando il bruciatore lavora alla potenza massima. E' regolata in fabbrica a 90°.






D-1-1

Il servomotore segue la regolazione della CAMMA III solo quando si riduce l'angolo della camma.

Se bisogna aumentare l'angolo della camma, è necessario prima aumentare l'angolo del servomotore con il tasto "aumento potenza (+)", poi aumentare l'angolo della **CAMMA III** ed infine riportare il servomotore nella posizione di potenza MIN con il tasto "diminuzione potenza (-)".

Per l'eventuale regolazione della **CAMMA III**, togliere il coperchio (1), inserito a scatto, come indicato nella fig. 12, estrarre l'apposita chiavetta (2) dal suo interno ed inserirla nell'intaglio della **CAMMA III**.

Fig. 12



PRIMA ACCENSIONE, (vedi fig. 13 e fig. 5 pag. 6)

Dopo aver verificato i collegamenti elettrici e la tenuta delle connessioni idrauliche, posizionare il pressostato dell'aria al valore minimo.

Collegare il manometro alla presa di pressione gas alla testa del bruciatore (M2, fig. 7 pag. 7).

La tabella seguente indica le impostazioni di accensione riferite ad un bruciatore funzionante con gas metano.


I valori di riferimento sono:

- la potenza di accensione;
- la posizione di pretaratura della serranda aria (CAMMA III);
- la posizione di pretaratura della vite di taratura del **PUNTO 0** del Multibloc;

– il tipo	di Multibloc da ut	ilizzare.			
TIPO	Potenza di accensione	Regolazione CAMMA III	Regolazione PUNTO 0	Regolazione RAPPORTO GAS/ARIA	MULTIBLOC
	kW	Tacca N°	Tacca N°	Tacca N°	tipo
916M	26 ÷ 33	20° ÷ 30°	0,1 ÷ 0,2		MB-VEF 407 C01
917M	48 ÷ 83	30° ÷ 40°	0,1 ÷ 0,25	In funzione della potenza massima	MB-VEF 407 C01
918M	68 ÷ 110	30° ÷ 35°	-0,7 ÷ -0,5	- potenia massima	MB-VEF 412 C01

- 1 In funzione della potenza massima richiesta regolare la testa di combustione come indicato a pag.10.
- 2 Selezionare il modo manuale "MAN" di funzionamento ed effettuare le pretaratura della CAMMA III del servomotore e della vite di taratura del PUNTO 0 come indicato in tabella, quindi avviare il bruciatore.
- 3 Ad accensione avvenuta portare manualmente il servomotore verso la posizione di seconda fiamma premendo l'interruttore (+). Durante tale operazione controllare la stabilità di fiamma: se risulta instabile aumentare o diminuire la taratura della vite di taratura del RAPPORTO GAS/ARIA leggermente fino al raggiungimento della massima potenza desiderata e di corretti valori di CO2 nei fumi, guindi tarare la camma I sul valore raggiunto dal servomotore.
- 4 Portare manualmente il servomotore verso la posizione di prima fiamma premendo l'interruttore (-). Verificare la combustione ed utilizzare, se necessario, la sola vite di taratura del **PUNTO 0** per ottenere corretti valori di CO2 nei fumi.
- 5 Se la potenza di prima fiamma deve essere modificata, agire sulla CAMMA III. Tutte le modifiche della vite di taratura del **PUNTO 0** faranno variare anche la portata massima di gas.
- 6 Portare nuovamente il servomotore alla massima apertura e verificare nuovamente la potenza massima, agendo sulla vite di taratura del RAPPORTO GAS/ARIA.
- 7 Ruotare ancora il servomotore nella posizione di prima fiamma e regolare nuovamente la potenza, agendo solamente sulla vite di taratura del PUNTO 0.
- 8 Ripetere le operazioni (6) e (7), fino a che non sono più richiesti aggiustamenti delle viti di taratura del RAPPORTO GAS/ARIA e del PUNTO 0.
- 9 Controllare i valori della combustione a potenza intermedia e se necessario procedere con ulteriori aggiustamenti delle viti di taratura del RAPPORTO GAS/ARIA e del PUNTO 0. Al termine, dopo avere verificato che il bruciatore abbia una buona accensione e una buona stabilità di fiamma, selezionare il funzionamento automatico impostando il selettore sulla posizione "AUT": la modulazione avverrà tra la posizione di taratura della CAMMA III e quella della CAMMA I.





6.5 CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE


In conformità con la Direttiva Rendimento 92/42/CEE, l'applicazione del bruciatore alla caldaia, la regolazione e il collaudo, devono essere eseguiti nell'osservanza del manuale d'istruzione della caldaia stessa, compreso il controllo della concentrazione di CO e CO₂ nei fumi, della loro temperatura e di quella media dell'acqua della caldaia.

È consigliabile regolare il bruciatore, a seconda del tipo di gas utilizzato, secondo le indicazioni fornite nella tabella seguente:

	EN 676	pot	ECCESSO D'ARIA: potenza max. $\lambda \le 1,2$ potenza min. $\lambda \le 1,3$								
GAS	CO ₂ max. teorico 0 % O ₂	Taratur $\lambda = 1,2$	a CO_2 % $\lambda = 1,3$	CO mg/kWh	NO _x mg/kWh						
G 20	11,7	9,7	9,0	≤ 100	≤ 170						
G 30	14,0	11,6	10,7	≤ 100	≤ 230						
G 31	13,7	11,4	10,5	≤ 100	≤ 230						

CORRENTE DI IONIZZAZIONE

La corrente minima per far funzionare l'apparecchiatura è $2~\mu A$. Il bruciatore dà una corrente nettamente superiore, tale da non richiedere normalmente alcun controllo. Qualora, comunque, si voglia misurare la corrente di ionizzazione bisogna aprire il connettore (**CN3**) (vedi schema elettrico pag. 8) inserito nel filo rosso ed inserire un microamperometro.



6.6 PRESSOSTATO ARIA

Eseguire la regolazione del pressostato aria dopo aver effettuato tutte le altre regolazioni del bruciatore con il pressostato aria regolato a inizio scala. Con il bruciatore funzionante alla potenza minima, ruotare la manopola lentamente in senso orario fino al blocco del bruciatore. Ruotare quindi la manopola in senso antiorario di un valore pari a circa il 20% del valore regolato e verificare successivamente il corretto avviamento del bruciatore. Se il bruciatore si blocca nuovamente, ruotare ancora un poco la manopola in senso antiorario.

Attenzione:


Per norma il pressostato aria deve impedire che la pressione dell'aria scenda al di sotto dell' 80% del valore di regolazione e che il CO nei fumi superi l' 1% (10.000 ppm).

Per accertarsi di ciò, inserire un analizzatore della combustione nel camino, chiudere lentamente la bocca di aspirazione del ventilatore (per esempio con un cartone) e verificare che avvenga il blocco del bruciatore, prima che il CO nei fumi superi l' 1%.

6.7 PRESSOSTATO GAS

Eseguire la regolazione del pressostato gas dopo averlo regolato ad inizio scala. Con il bruciatore funzionante alla potenza massima, ruotare la manopola lentamente in senso orario fino all'intervento della valvola di sicurezza della rampa gas. Ruotare quindi la manopola in senso antiorario di un valore pari a circa il 30% del valore regolato e verificare successivamente il corretto avviamento del bruciatore.

6.8 PROGRAMMA DI AVVIAMENTO



7. MANUTENZIONE

Il bruciatore richiede una manutenzione periodica, che deve essere eseguita da personale abilitato **e in conformità alle leggi e normative locali.**

La manutenzione diventa essenziale per un buon funzionamento del bruciatore, evitando in questo modo consumi eccessivi di combustibile e riducendo pertanto le emissioni inquinanti nell'ambiente.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o controllo, togliere l'alimentazione elettrica al bruciatore agendo sull'interruttore generale dell'impianto.

LE OPERAZIONI BASILARI DA EFFETTUARE SONO LE SEGUENTI:

Lasciare funzionare il bruciatore a pieno regime per circa dieci minuti, controllando le corrette tarature in 1° e 2° stadio di tutti gli elementi indicati nel presente manuale.

Quindi effettuare un'analisi della combustione verificando:

- Contenuto della percentuale di CO₂
- Contenuto di CO (ppm)
- Temperatura dei fumi al camino.

8. ANOMALIE / RIMEDI ■

L'apparecchiatura in dotazione ha una sua funzione diagnostica attraverso la quale è possibile facilmente individuare le possibili cause di mal funzionamento.

Per utilizzare tale funzione, bisogna aspettare almeno dieci secondi dall'istante di messa in sicurezza dell'apparecchiatura e premere il pulsante di sblocco per un tempo minimo di tre secondi.

Dopo aver rilasciato il pulsante, il LED ROSSO comincerà a lampeggiare, come illustrato nella seguente tabella.

aspettare per almeno 10s	per > 3s	_	Se	egna	le	_	3s	S	egna	le	_
			•								•

Gli impulsi del LED costituiscono un segnale intervallato da 3 secondi circa. Il numero degli impulsi darà le informazioni sui possibili quasti, secondo la sequente legenda:

SEGNALE	POSSIBILE CAUSA
2	Non viene rilevato un segnale stabile di fiamma nel tempo di sicurezza: – guasto alla sonda di ionizzazione; – guasto alla valvola del gas; – inversione fase/neutro; – bruciatore non regolato.
3	Il pressostato aria di minima non chiude: – guasto al pressostato aria; – pressostato aria non regolato; – il motore della girante non funziona; – intervento del pressostato aria di massima.
4	Il pressostato aria di minima non commuta, oppure luce presente in camera prima dell'accensione: – guasto al pressostato aria; – pressostato aria non regolato.
5 • • • • •	Luce presente in camera durante la preventilazione, oppure guasto all'apparecchiatura.
7	Sparizione della fiamma durante il funzionamento: - bruciatore non regolato; - guasto alla valvola del gas; - cortocircuito tra la sonda di ionizzazione e la terra.
18	Il pressostato aria di minima apre durante la preventilazione o durante il funzionamento: – pressostato aria non regolato.
19	Guasto sulle uscite dell'apparecchiatura: – errore di collegamento.
20	Apparecchiatura guasta.

INHALT =

1.	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	.1
2.	BESCHREIBUNG DES BRENNERS	.2
2.1	Mitgeliefertes Zubehör	.2
2.2	Zubehör	.3
3.	TECHNISCHE MERKMALE	.3
3.1	Technische Daten	.3
3.2	Abmessungen	.3
3.3	Arbeitsfelder	.4
4.	INSTALLATION	.5
4.1	Brennermontage	.5
4.2	Gasstrecke	.6
4.3	Gasanschluss-Schema	.7
4.4	Fühler - und Elektrodenstellung	.7
5.	SCHALTPLÄNE	.8
5.1	Elektrische Anlage (Werkseitig ausgeführt)	.8
5.2	Elektrische Anschlüsse (Vom Installateur auszuführen)	.9
6.	BETRIEB	10
6.1	Einstellung der Brennerleistung	10
6.2	Einstellung des Brennerkopfes	10
6.3	Einstellung des Luftklappenstellantriebs	11
6.4	Erste Zündung	12
6.5	Verbrennungskontrolle	13
6.6	Minimalluftdruckwächter	13
6.7	Gasdruckwächter	13
6.8	Betriebsablauf	14
7.	WARTUNG	14
8.	STÖRUNGEN / ABHILFE	15

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

IDENTIFIZIERUNG

Auf dem Typenschild sind die Seriennummer, das Modell und die wichtigsten technischen Angaben und Leistungsdaten angegeben. Durch eine Beschädigung und/oder Entfernung und/oder das Fehlen des Typenschildes kann das Produkt nicht genau identifiziert werden, wodurch Installations- und Wartungsarbeiten schwierig und/oder gefährlich werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Um bestmögliche Verbrennungs-Ergebnisse sowie niedrige Emissionswerte zu erzielen, muß die Brennkammer-Geometrie des Heizkessels für den Brenner geeignet sein.

Deshalb ist es notwendig, vor Einsatz des Brenners Informationen bei einzuholen, um ein einwandfreies Funktionieren des Brenners zu gewährleisten.

Dieser Brenner darf nur für den Einsatzzweck verwendet werden, für den er hergestellt wurde.

Eine vertragliche und außervertragliche Haftung des Herstellers für Personen-, Tier- und Sachschäden aufgrund von Fehlern bei der Installation, der Einstellung, der Wartung und aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch ist ausgeschlossen.

INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

Im Falle von Störungen bei Zündung oder Betrieb wird der Brenner ein "Sicherheitsabschalten" ausführen, erkennbar an der roten Störabschaltungsmeldung des Brenners. Um die Bedingungen für das Einschalten wieder herzustellen, muss auf die Entriegelungstaste gedrückt werden.

Das rote Licht wird bei erneutem Anfahren des Brenners erlöschen. Dieser Vorgang kann höchstens 3 Mal wiederholt werden. Wenn sich die "Sicherheitsabschaltungen" wiederholen, muss der Kundendienst zu Rate gezogen werden.


GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- ➤ Der Gebrauch des Geräts durch Kinder oder Unerfahrene ist verboten.
- ➤ Es ist absolut verboten, die Ansaug- oder Dissipationsgitter und die Belüftungsöffnung des Installationsraumes des Geräts mit Lumpen, Papier oder sonstigem zu verstopfen.
- > Reparaturversuche am Gerät durch nicht autorisiertes Personal sind verboten.
- ➤ Es ist gefährlich, an elektrischen Kabeln zu ziehen oder diese zu biegen.
- ➤ Reinigungsarbeiten vor der Abschaltung des Geräts vom elektrischen Versorgungsnetz sind verboten.
- ➤ Den Brenner und seine Teile nicht mit leicht entzündbaren Substanzen (wie Benzin, Spiritus, usw.) reinigen. Die Brennerhaube darf nur mit Seifenwasser gereinigt werden.
- ➤ Keine Gegenstände auf den Brenner legen.
- ➤ Die Belüftungsöffnungen des Installationsraums des Erzeugers nicht verstopfen bzw. verkleinern.
- ➤ Keine Behälter und entzündbare Stoffe im Installationsraum des Geräts lassen.

2. BESCHREIBUNG DES BRENNERS I

Gasbrenner mit zweistufig-gleitendem oder modulierendem Betrieb mit Anbringung eines Leistungsreglersatzes

- ➤ Der Brenner entspricht der Schutzart IP 40 gemäß EN 60529.
- ➤ Gasstrecke gemäß der Euronorm EN 676.



- 1 Kesselflansch mit Isolierdichtung
- 2 Flammrohr
- 3 Steuergerät
- 4 Entstörtaste mit Störanzeige
- 5 Luft-Einstellgruppe
- 6 Kopf-Stellschraube
- 7 Minimaldruckwächter

- 8 Betriebsschalter für: automatischen / manuellen Betrieb (AUT / MAN) steigerung / reduzierung der Leistung (+/-)
- 9 4-polige Steckdose für den Anschluss der 2. Stufe / modulierend
- **10** 7 polige Steckdose für die Brennerversorgung
- 11 6 polige Steckdose für Gasstrecke
- 12 Luftdruckentnahmestelle

2.1 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Kesselflansch mit Isolierdichtung 1	St.	Kniegelenk G 1/8	1 St.
Blaues Plastikrohr	St.	4 poliger Stecker	1 St.
Schraube und Muttern für Brennerflansch 1	St.	7 poliger Stecker mit eingebautem Filter	1 St.
Schrauben und Muttern für Befestigungsflansch am H	Heizkesse	el	4 St.

2.2 ZUBEHÖR (Optionals):

SATZ LEISTUNGSREGLER

Bei modulierendem Betrieb passt der Brenner die abgegebene Leistung automatisch zwischen Höchstund Mindestwert an, wobei der zu regelnde Temperatur- oder Druckwert konstant bleibt.

Es müssen zwei Komponenten bestellt werden:

- Leistungsregler, am Brenner zu installieren;

- Fühler, am Heizkessel zu installieren.

REGELPARA-		REGLER			
METER	Regelbereich Typ Cod		Code	Тур	Code
Temperatur	- 100+ 500 °C	PT 100	3010110		
Gasdruck	02,5 bar	Leistung des 420 mA Fühlers	3010213	RWF40	3001078
Gasuruck	016 bar	Leistung des 420 mA Fühlers	3010214		

3. TECHNISCHE MERKMALE


3.1 TECHNISCHE DATEN

TYP		916M	917M	918M		
Brennerleistung (1)	kW	26/51 ÷ 91	48/75 ÷ 190	68/143 ÷ 240		
Brefillefielstung (1)	Mcal/h	22,4/43,8 ÷ 78,2	41,3/64,5 ÷ 163,4	58,5/123 ÷ 206,4		
Erdges (Familia 2)		Unterer Heizwert: 8	\div 12 kWh/Nm ³ = 70	00 ÷ 10.340 kcal/Nm ³		
Erdgas (Familie 2)		Anschlussdru	ıck: Min. 20 mbar –	Max. 100 mbar		
Stromversorgung		Ein	ohasig, 230 V ± 10% ~	50Hz		
Mata		0,67A Stromaufn.	1,4A Stromaufn.	2A Stromaufn.		
Motor		2750 U/min - 289 rad/s				
Kondensator		4 μF 6,3 μF		8 μF		
Zündtransformator		Primär 230V – 45 VA Sekundär 1 x 15 kV – 25 mA				
Leistungsaufnahme		0,18 kW 0,35 kW		0,53 kW		
(1) Bedingungen: Temperatur 15°C - Luftdruck 1013 mbar - Höhe 0 m auf Meereshöhe.						

Für Gas der 3. Gasfamilie (Flüssiggas) Umstellsatz anfordern.


LAND			IT - AT - DK	GB - IE	DE	FR	NL	BE
GASKATEGORIE			II2H3B/P	II2H3P	II2ELL3B/P	II2Er3P	II2L3B/P	I2E(R)B, I3P
GAS-	G20	Н	20	20	1	_	-	_
ANSCHLUSS-	G25	L	_	_	20	_	25	_
DRUCK	G20	Е	_	_	20	20/25	_	20/25

3.2 ABMESSUNGEN



TYP	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	ø L	M	N	0	Р	R	S	Т
916M	285	280	325	125,5	125,5	352	238 ÷ 252	114 ÷ 100	174	106	230	192	66	167	140	170	18
917M	330	345	391	150	150	447	262 ÷ 277	185 ÷ 170	196	129	285	216	76,5	201	160	190	21
918M	330	345	392	150	150	446	278 ÷ 301	168 ÷ 145	212	137	286	218	80,5	203	170	200	21

3.3 ARBEITSFELDER



ACHTUNG

Um den korrekten Brennerbetrieb zu gewährleisten, müssen die Starts immer innerhalb des jeweiligen Zündungsfeldes erfolgen (siehe Tabelle auf Seite 12).

PRÜFKESSEL

Das Arbeitsfeld wurde an einem Prüfkessel, gemäß der Norm EN 676, ermittelt.


HANDELSÜBLICHE HEIZKESSEL

Die Abstimmung Brenner-Kessel ist ohne Probleme, wenn der Kessel der Euronorm EN 303 entspricht und die Abmessungen des Feuerraumes mit Euronorm EN 676 übereinstimmen.

Wenn der Brenner mit einem Heizkessel kombiniert werden soll, der nicht der Euronorm EN 303 und der EN 676 entspricht, müssen die technischen Daten aufeinander abgestimmt werden. Die Kesseldaten beim Hersteller abfragen.

VOM GASDRUCK AM BRENNERKOPF ABHÄNGIGE BRENNERLEISTUNG

Um die maximale Leistung zu erhalten, sind für das Modell 916M 9,3 mbar, am Kopf (M2, siehe Punkt 4.3, S. 7) gemessen und mit Brennkammer auf 0 mbar und Gas $G20 - Pci = 9,45 \text{ kWh/m}^3$ (8.127 kcal/ m^3), erforderlich.



4. INSTALLATION


DIE INSTALLATION DES BRENNERS MUSS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN GESETZEN UND VORSCHRIFTEN AUSGEFÜHRT WERDEN.

4.1 BRENNERMONTAGE

- ➤ Falls nötig, die Bohrungen am Wärmeschild (3, Abb. 3) vergrößern, dieses dabei aber nicht beschädigen.
- ➤ Mit den Schrauben (4) (falls erforderlich) den Muttern (2) an der Kesseltür (1) den Flansch (5) mit Isolierdichtung (3) montieren, aber eine der zwei höheren Schrauben losschrauben (Siehe Abb. 2).
- ➤ Den Verbrennungskopf des Brenners an dem Flansch (5) einsetzen, den Flansch mit der Schraube (6) anziehen und dann die Schraube (4) blockieren, die losschraubt war.

ACHTUNG

Der Brenner kann mit dem veränderlichen Maß (A) befestigt werden (Siehe Abb. 4). Der Verbrennungskopf soll die ganze Stärke der Kesseltür durchgehen.




4.2 GASSTRECKE (nach EN 676)

Die Gasstrecke wird gesondert geliefert; für ihre Einstellung wird auf die ihr beiliegenden Anleitungen verwiesen.

GASSTREC	CKE	ABGESTIMMTER	ANSCH	LÜSSE	CERRALICH	
TYP	CODE	BRENNER	EINGANG	AUSGANG	GEBRAUCH	
MB-VEF 407 C01	3970584	BS2/M	Rp 3/4"	Flansch 2	Erdgas und Flüssiggas	
MB-VEF 407 C01	MB-VEF 407 C01 3970585		Rp 3/4"	Flansch 3	Erdgas und Flüssiggas	
MB-VEF 412 C01	3970586	BS4/M	Rp 1" 1/2	Flansch 3	Erdgas und Flüssiggas	

Zeichenerklärung


- 1 Verbindung Gasdruckwächter
- 2 Verbindung Ventil
- 3 Gasdruckwächter
- 4 Flansch
- 5 Stellschraube "NULLPUNKT-STELLSCHRAUBE" (0 - PUNKT)
- 6 Stellschraube für das GAS-/LUFT-**VERHÄLTNIS (G-L-VERH)**
- 7 Brennkammerdruckentnahmestelle "PF"
- 8 Luftdruckanschluss "PL"



ANSCHLUSS DER GASDRUCKENT-NAHMESTELLEN MIT DEN GASARMA-**TUREN**

Für den Anschluss wie folgt vorgehen:


- > Die drei Winkelstück G1/8 (einer wird mit dem Brenner geliefert, die beiden anderen mit den Gasarmaturen) an den Punkten PF, PL und A befestigen.
- > Das mit dem Brenner gelieferte, blaue Plastikrohr in zwei Teile schneiden.
- > Die Heizkesselentnahmestelle A mit der Ventilentnahmestelle Pf und die Entnahmestelle B an der Muffe mit der Ventilentnahmestelle PI mit Hilfe der vorher geschnittenen Rohre verbinden.



ACHTUNG

Das Verbindungsrohr zwischen Ventilsteckanschluss PF und Heizkesselsteckanschluss A muss so angebracht werden, dass Kondensat in die Brennkammer, nicht in das Ventil entladen wird. Wenn diese Vorschrift nicht beachtet wird, könnte das Ventil nicht funktionieren oder beschädigt werden.


4.3 GASANSCHLUSS-SCHEMA




4.4 FÜHLER - UND ELEKTRODENSTELLUNG

ACHTUNG

- ➤ Das Einfügen der Platte (3, Abb. 8) in der Abflachung der Elektrode (1) nachprüfen.
- ➤ Den Isolator des Fühlers (4) an die Tasse (2) lehnen.



5.1 ELEKTRISCHE ANLAGE (Werkseitig ausgeführt)



WICHTIGER HINWEIS NULLLEITER NICHT MIT DER PHASE VERWECHSELN.

HINWEIS:

- Leiterdurchmesser: min. 1 mm².
 (Außer im Falle anderslautender Angaben durch Normen und örtliche Gesetze).
- Die vom Installateur ausgeführten elektrischen Verbindungen müssen den lokalen Bestimmungen entsprechen.

PRÜFUNG

Bei der Öffnung der Kessel-Thermostaten wird die Brennerabschaltung überprüft, und bei der Öffnung des Verbinders (CN3), der im roten Kabel des Ionisationsstromkreises außerhalb des Gerätes eingesetzt ist, wird das Störrelais überprüft.

CN... - Verbinder

MB - Hilfsklemmleiste

MV - Motor

PA – Minimalluftdruckwächter

SM - Stellantrieb

SO - Flammenfühler

S1 - Schalter für:

MAN = manuell

AUT = automatisch

OFF = aus

S2 – Druckknopf für:

– = Leistungsreduzierung

+ = Leistungserhöhung

TA – Zündtransformator

TB - Brenner-Erdung

XP4 - 4- polige Steckdose

XP6 - 6- polige Steckdose


XP7 - 7- polige Steckdose

5.2 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE (Vom Installateur auszuführen)

WICHTIGER HINWEIS

Falls der Heizkessel keinen 7-polligen Stecker hat, muss er durch den mit dem Brenner gelieferten ersetzt werden.

OHNE LEISTUNGSREGLER (Zweistufig-gleitender Betrieb)



PS - Manuelle Fernentriegelung

MB - Brennerklemmleiste

X4 - 4- poliger Stecker

X6 - 6- poliger Stecker

h2 - 2. Stufe Stundenzähler

TR - Thermostat hohe/niedrige Flamme

h1 - 1. Stufe Stundenzähler S - Fernsignal Störabschaltung

IN - Manueller Schalter

TL - Grenzthermostat

T6A - Sicherung

TS - Sicherheitsthermostat

PG - Minimalgasdruckwächter


VR - Regelmagnetventil

VS - Sicherheitsventil

MIT LEISTUNGSREGLER (Modulierender Betrieb)

ACHTUNG

Keinen Kontakt zwischen T6 und T8 des 4-poligen Steckers und zwischen T1 und T2 des 7-poligen Stekkers anschließen, um Interferenzen mit dem Regler zu vermeiden.



Zeichenerklärung:

PS - Manuelle Fernentriegelung

MB - Brennerklemmleiste

X4 - 4- poliger Stecker

X7 - 7- poliger Stecker

BT - Temperaturfühler

BP - Druckfühler

6.1 EINSTELLUNG DER BRENNERLEISTUNG

In Konformität mit der Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG müssen die Anbringung des Brenners am Heizkessel, die Einstellung und die Inbetriebnahme unter Beachtung der Betriebsanleitung des Heizkessels ausgeführt werden, einschließlich Kontrolle der Konzentration von CO und CO₂ in den Abgasen, der Abgastemperatur und der mittlenen Kesseltemperatur. Entsprechend der gewünschten Kesselleistung werden die Einstellung des Brennkopfes und des Luftklappenstellantriebs bestimmt.

6.2 BRENNERKOPFEINSTELLUNG, (siehe Abb. 9)

Die Brennerkopfeinstellung ist je nach Brennerdurchsatz verschieden.

Sie erfolgt, indem die Stellschraube (6) im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, bis die Raste auf der Regulierspindel (2) mit der Außenfläche des Kopfblocks (1) zusammenfällt. In Abbildung 9 ist die Kopfregulierspindel auf Raste 3,5 geeicht.

Beispiel für Brenner Typ 917M:

Das angegebene Diagramm dient nur als Hinweis und zeigt die Brennerkopfeichung je nach gelieferter Leistung. Um die besten Brennerleistungen zu garantieren, wird empfohlen, den Kopf je nach Bedarf des Heizkesseltyps einzustellen.

Der Brenner wird in einem 100 kW Heizkessel installiert. Mit einer Leistung von 90% muss der Brenner ca. 110 kW liefern, wenn die Spindel auf Raste 3,5 gestellt ist.

ENTNAHME DES KOPFBLOCKS

Um den Kopfblock herauszunehmen, folgende Vorgänge ausführen:

- ➤ Sicher stellen, dass sich der Stellantrieb (7) in geschlossener Stellung befindet (NOKKEN II = 0).
- ➤ Die Verbindungen (3 und 5) abtrennen.
- ➤ Die Schrauben (4) losschrauben und den Stellantrieb (7) entfernen.

ACHTUNG

Die vom Stellantrieb (7) betriebene Drehwelle (10) ist mit einem Sicherheitsmechanismus (11) ausgestattet, der eine zufällige Drehung während der Wartungsarbeiten verhindert.

➤ Die Schraube (9) losschrauben, die Schrauben (8) lockern und den Kopfblockhalter (1) mit einer leichten Rechtsdrehung herausnehmen.


Es wird empfohlen, die Lage von Einstellspindel und Knie (2) während der Demontage nicht zu ändern.


ERNEUTE MONTAGE DES KOPFBLOCKS

Für die erneute Montage das oben Beschriebene auf umgekehrte Art ausführen und den Kopfblock (1) wieder wie ursprünglich anbringen.

ACHTUNG

- ➤ Die Schrauben (9) bis zum Anschlag anschrauben (aber nicht befestigen), diese dann mit einem Anziehmoment von 3 - 4 Nm befestigen.
- > Prüfen, dass es während des Betriebs keine Gasverluste durch die Schrauben gibt.






A Um den Brennerbetrieb über eine gewissen Leistung hinaus zu gewährleisten, muss an den Modellen 917M und 918M das bereits vorgeschnittene, schallschluckende Material entfernt werden, um die zusätzlichen Luftschlitze an der Brennerhaube frei zu machen, wie in Abbildung 10 gezeigt.

TYP	Brennerleistung - kW
917M	> 140
918M	> 200

Abb. 10



6.3 EINSTELLUNG DES LUFTKLAPPENSTELLANTRIEBS, (siehe Abb. 11)

STILLSTAND

NOCKEN II

Der **NOCKEN II** versichert das Schließen der Luftklappe, wenn sich der Brenner in Pause befindet. Er ist werkseitig auf 0° eingestellt; **NICHT ÄNDERN**.

ERSTE STUFE

NOCKEN III


Der **NOCKEN III** regelt die Stellung der Luftklappe, wenn der Brenner auf Mindestleistung ist. Kann während der Inbetriebsetzung eingestellt werden. Der **NOCKEN IV** ist mit **NOCKEN III** vereint.

ZWEITE STUFE

NOCKEN I

Der **NOCKEN I** regelt die Stellung der Luftklappe, wenn der Brenner auf Mindestleistung ist. Ist werkseitig auf 90° eingestellt.

Fig. 11




D-1-1

Der Stellantrieb folgt der Einstellung des NOCKENS III nur, wenn sich der Winkel des Nockens reduziert.

Muss der Nockenwinkel erhöht werden, so muss zuvor der Winkel des Stellantriebs mit der Taste "Leistungssteigerung (+)" erhöht werden, dann den Winkel des **NOCKENS III** erhöhen und abschließend den Stellantrieb mit der Taste "**Leistungsreduzierung (-)**" auf MIN. Leistung zurückbringen.

Für die eventuelle Einstellung des **NOCKENS III**, den eingerasteten Deckel (1) abnehmen, wie in Abb. 12 gezeigt, den dazu vorgesehenen Schlüssel (2) aus ihm nehmen und diesen in den Einschnitt des **NOCKENS III** stecken.

Abb. 12



6.4 ERSTE ZÜNDUNG, (siehe Abb. 13 und Abb. 5 S. 6)

Nach Überprüfung der elektrischen Anschlüsse und der Dichtheit der hydraulischen Verbindungen, den Luftdruckwächter auf den Mindestwert stellen.

Das Manometer an der Gasdruckentnahmestelle am Brennerkopf anschließen (**M2**, Abb. 7 S. 7).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellungen für die Zündung eines Erdgasbrenners gezeigt.

Die Bezugswerte sind:

- die Zündleistung;
- die Stellung der voreingestellten Luftklappe (NOCKEN III);
- die Stellung der voreingestellten Nullpunkt-Stellschraube des Multibloc;
- der zu benutzende Multibloc-Typ.

	AUT	A +
OFF		
	MAN	▼ -
		D4468

Abb. 13

ТҮР	Zündleistung	Einstellung NOCKEN III	Einstellung NULLPUNKT- EINSTELLUNG	Einstellung von GAS-/LUFT- VERHÄLTNIS	MULTIBLOC
	kW	Raste	Raste	Raste	Тур
916M	26 ÷ 33	20° ÷ 30°	0,1 ÷ 0,2		MB-VEF 407 C01
917M	48 ÷ 83	30° ÷ 40°	0,1 ÷ 0,25	In Abhängigkeit von der Höchstleistung	MB-VEF 407 C01
918M	68 ÷ 110	30° ÷ 35°	-0,7 ÷ -0,5		MB-VEF 412 C01

- 1 Den Brennerkopf je nach verlangter Höchstleistung einstellen, wie auf Seite 10 angegeben.
- 2 Den manuellen Betriebsmodus "MAN" wählen und die Voreinstellung des NOCKENS III des Stellantriebs und der NULLPUNKT-Stellschraube wie in der Tabelle angegeben ausführen, dann den Brenner anfahren.
- 3 Den Stellantrieb bei erfolgter Zündung von Hand zur Stellung der zweiten Flamme bringen, indem auf Schalter (+) gedrückt wird. Bei diesem Vorgang die Stabilität der Flamme kontrollieren: falls sie nicht stabil ist, die Stellschraube GAS/LUFTVERHÄLTNIS leicht verstellen, bis die gewünschte Höchstleistung und die korrekten CO₂-Werte in den Abgasen erreicht werden, dann Nocken I auf den vom Stellantrieb erreichten Wert einstellen.
- 4 Den Stellantrieb von Hand zur Stellung der ersten Flamme bringen, indem auf Schalter (-) gedrückt wird. Die Verbrennung überprüfen und ggf. nur die NULLPUNKT-Stellschraube verwenden, um die korrekten CO₂-Werte in den Abgasen zu erhalten.
- 5 **NOCKEN III** betätigen, falls die Leistung der ersten Flamme geändert werden muss. Alle Änderungen an der **NULLPUNKT**-Stellschraube werden auch den Gashöchstdurchsatz verändern.
- **6** Den Stellantrieb wieder auf maximale Öffnung stellen und die Höchstleistung durch Betätigung der Stellschraube **GAS/LUFTVERHÄLTNIS** erneut überprüfen.
- 7 Den Stellantrieb nochmals in die Stellung der ersten Flamme bringen und die Leistung erneut und nur durch Betätigung der NULLPUNKT-Stellschraube überprüfen.
- 8 Die Vorgänge (6) und (7) wiederholen, bis keine Justierungen der Stellschrauben des GAS-/LUFTVER-HäLTNISSES und des NULLPUNKTS mehr erforderlich sind.
- 9 Die Verbrennungswerte bei Zwischenleistung kontrollieren, ggf. weitere Einstellungen an den Stellschrauben GAS-/LUFTVERHäLTNIS und NULLPUNKT durchführen. Am Ende, nachdem geprüft worden ist, dass der Brenner gut zündet und die Flamme stabil ist, den automatischen Betriebsmodus wählen, indem der Schalter auf "AUT" gestellt wird: die Modulation wird zwischen der eingestellten Position von NOCKEN III und der von NOCKEN I erfolgen.

6.5 VERBRENNUNGSKONTROLLE

In Konformität mit der Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG müssen die Anbringung des Brenners am Heizkessel, die Einstellung und die Inbetriebnahme unter Beachtung der Betriebsanleitung des Heizkessels ausgeführt werden, einschließlich Kontrolle der Konzentration von CO und ${\rm CO_2}$ in den Abgasen, der Abgastemperatur und der mittlenen Kesseltemperatur.


Der Brenner muß gemäß untenstehender Tabelle auf die jeweils vorhandene Gasart eingestellt werden:

	EN 676	max.	LUFTÜBERSCHUSS: max. Leistung $\lambda \le$ 1,3		
GAS	Max. theoretischer CO ₂ Gehalt bei 0% O ₂	Einstellun λ = 1,2	g CO_2 % $\lambda = 1,3$	CO mg/kWh	NO _x mg/kWh
G 20	11,7	9,7	9,0	≤ 100	≤ 170
G 30	14,0	11,6	10,7	≤ 100	≤ 230
G 31	13,7	11,4	10,5	≤ 100	≤ 230

IONISATIONSSTROM

Der Betrieb des Steuergerätes erfordert einen Ionisationsstrom von mindenstens 2 µA.

Da unter normalen Bedingungen ein weitaus höhere Strom erzeugt wird, sind normalerweise keine Kontrollen nötig. Wenn aber der Ionisationsstrom gemessen werden soll, muß der in dem roten Kabel geschaltete Kabelverbinder (**CN3**) (siehe elektrisches Schema Seite 8) geöffnet und ein Gleichstrom - Mikroamperemeter zwischengeschaltet werden.



6.6 MINIMALLUFTDRUCKWÄCHTER

Während der Einregulierung des Gasbrenners wird der Luftdruckwächter auf 0 gestellt. Ist die Einregulierung abgeschlossen, wird der Luftdruck einreguliert. Die Regulierskala langsam im Uhrzeigersinn drehen bis der Brenner auf Störung schaltet. Dann die Regulierskala gegen den Uhrzeigersinn um ca. 20% des eingestellten Werts züruckdrehen und prüfen, ob der Brenner korrekt anfährt. Wenn der Brenner in dieser Einstellung wieder auf Störung schaltet, den Luftdruckwächter nachregulieren.

Achtung:


Der Luftdruckwächter muss verhindern, dass der Luftdruck unter 80% des Regelwertes sinkt und dass der CO-Wert in den Abgasen 1% (10.000 ppm) überschreitet.

Um dies zu überprüfen, wird ein Abgasanalysegerät angeschlossen und die Luftansaugung am Brenner zugehalten. Der Brenner muß abschalten bei CO-Wert <10.000 ppm.

6.7 GASDRUCKWÄCHTER

Den Gasdruckwächter einstellen, nachdem auf auf Skalenbeginn eingestellt worden ist. Den Drehknopf mit auf Höchstleistung funktionierendem Brenner langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis das Sicherheitsventil der Gasstrecke anspricht. Den Drehknopf dann um einen Wert von ca. 30% des eingestellten Werts gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann das korrekte Anfahren des Brenners überprüfen.

6.8 BETRIEBSABLAUF



7. WARTUNG

Der Brenner muß in regelmäßigen Zeitabständen und in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften vom Kundendienst gewartet werden.

Die Wartung ist für den umweltfreundlichen Betrieb des Brenners unbedingt notwendig. Es wird dadurch sichergestellt, daß bestmögliche Energie-Verbrauchswerte erreicht werden, was mit einer Schadstoff-Reduzierung gleichzusetzten ist.

Vor jeder Wartungsarbeit den Brenner stromlos schalten.

WICHTIGSTE WARTUNGSARBEITEN:

Brenner ca. 10 Minuten auf voller Leistung laufen lassen, die in diesem Handbuchaufgeführten 1. und 2. Stufe Einstellungen aller Elemente korrekt prüfen.

Danach Abgasanalyse erstellen:

- CO₂ Gehalt (%)
- CO Gehalt (ppm)
- Abgastemperatur.

8. STÖRUNGEN / ABHILFE

Das mitgelieferte Steuergerät hat eine Diagnosefunktion, mit der die Ursachen von Betriebsstörungen leicht auffindbar sind.

Um diese Funktion anzuwenden, muss man mindestens zehn Sekunden ab dem Abschalten des Geräts warten, dann mindestens 3 Sekunden lang auf den Entriegelungsschalter des Steuergeräts drücken. Nach dem Loslassen des Schalters, beginnt die ROTE LED zu blinken, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

10 s warten	drücken	JI	ignal		3s	اد	ignal	

Die Impulse der LED erzeugen ein Signal in einem Zeitabstand von ca. 3 Sekunden. Die Anzahl der Impulse gibt Auskünfte über mögliche Defekte, nach der hier folgenden Legende:

SIGNAL	MÖGLICHE URSACHE
2	Innerhalb der Sicherheitszeit wird keine stabile Flamme festgestellt: - Defekt am Ionisationsfühler; - Defekt am Gasventil; - Umkehrung von Phase/Nullleiter; - Brenner nicht eingestellt.
3	Minimalluftdruckwächter schließt nicht: – Defekt am Luftdruckwächter; – Luftdruckwächter nicht eingestellt; – Der Motor des Gebläserad funktioniert nicht; – Ansprechen des Maximalluftdruckwächters.
4	Minimalluftdruckwächter schaltet nicht um oder Licht in der Kammer vor der Zündung vorhanden: – Defekt am Luftdruckwächter; – Luftdruckwächter nicht eingestellt.
5	Licht in der Kammer während der Vorbelüftung vorhanden, oder defekt am Steuergerät.
7	Erlöschen der Flamme während des Betriebs: - Brenner nicht eingestellt; - Defekt am Gasventil; - Kurzschluss zwischen Ionisationsfühler und Erde.
18	Der Minimalluftdruckwächter öffnet während der Vorbelüftung oder des Betriebs: – Luftdruckwächter nicht eingestellt.
19	Defekt an den Ausgängen des Steuergeräts: – Fehlerhafter Anschluss.
20	Steuergerät defekt.

INDEX

1.	GENERAL INFORMATIONS
2.	BURNER DESCRIPTION
2.1	Burner equipment
2.2	Accessories
3.	TECHNICAL DATA
3.1	Technical data
3.2	Overall dimensions 3
3.3	Firing rates
4.	INSTALLATION
4.1	Boiler fixing5
4.2	Gas train
4.3	Gas feeding line
4.4	Probe-electrode positioning
5.	ELECTRICAL WIRING8
Э.	LEEGINGAL WINNESS
5. 5.1	Electrical system (set up by the manufacturer)
_	
5.1	Electrical system (set up by the manufacturer)
5.1 5.2	Electrical system (set up by the manufacturer)
5.1 5.2 6.	Electrical system (set up by the manufacturer)
5.1 5.2 6. 6.1	Electrical system (set up by the manufacturer)
5.1 5.2 6. 6.1 6.2	Electrical system (set up by the manufacturer)
5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3	Electrical system (set up by the manufacturer) 8 Electrical connection (set up by the installer) 9 WORKING 10 Combustion adjustment 10 Combustion head setting 10 Setting of the air damper servomotor 11
5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4	Electrical system (set up by the manufacturer)8Electrical connection (set up by the installer)9WORKING10Combustion adjustment10Combustion head setting10Setting of the air damper servomotor11First start-up12
5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Electrical system (set up by the manufacturer)8Electrical connection (set up by the installer)9WORKING10Combustion adjustment10Combustion head setting10Setting of the air damper servomotor11First start-up12Combustion check13
5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Electrical system (set up by the manufacturer)8Electrical connection (set up by the installer)9WORKING10Combustion adjustment10Combustion head setting10Setting of the air damper servomotor11First start-up12Combustion check13Air pressure switch13
5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	Electrical system (set up by the manufacturer)8Electrical connection (set up by the installer)9WORKING10Combustion adjustment10Combustion head setting10Setting of the air damper servomotor11First start-up12Combustion check13Air pressure switch13Gas pressure switch13

1. GENERAL INFORMATION

IDENTIFICATION

The Identification Plate on the product gives the serial number, model and main technical and performance data. If the Identification Plate is tampered with, removed or missing, the product cannot be clearly identified thus making any installation or maintenance work potentially dangerous.

GENERAL WARNINGS

The dimension of the boiler's combustion chamber must respond to specific values, in order to guarantee a combustion with the lowest polluting emissions rate.

The Technical Service Personnel will be glad to give you all the imformation for a correct matching of this burner to the boiler.

This burner must only be used for the application it was designed for.

The manufacturer accepts no liability within or without the contract for any damage caused to people, animals and property due to installation, adjustment and maintenance errors or to improper use.

USER INFORMATION

If faults arise in ignition or operations, the burner performs a "safety stop", which is signalled by the red burner lock out Led. To rearm start up conditions, press the release button.

When the burner starts up again, the red Led goes out. This operation can be repeated for a maximum of 3 times

If the "safety stop" recurs, then the Technical Assistance Centre must be called out.


BASIC SAFETY MEASURES

- ➤ Children or inexpert persons must not use the appliance.
- ➤ Under no circumstances must the intake grids, dissipation grids and ventilation vents in the installation room be covered up with cloths, paper or any other material.
- ➤ Unauthorised persons must not attempt to repair the appliance.
- ➤ It is dangerous to pull or twist the electric leads.
- > Cleaning operations must not be performed if the appliance is not disconnected from the main power supply.
- ➤ Do not clean the burner or its parts with inflammable substances (e.g. petrol, alcohol, etc.). The cover must be cleaned with soapy water.
- ➤ Do not place anything on the burner.
- > Do not block or reduce the size of the ventilation vents in the installation room.
- ➤ Do not leave containers and inflammable products in the installation room.

2. BURNER DESCRIPTION

Gas burner with two stage progressive or modulating operation.

- ➤ The burner meets protection level of IP 40, EN 60529.
- ➤ Gas train according to EN 676.



- 1 Flange with insulating gasket
- 2 Blast tube
- 3 Control box
- 4 Reset button with lock-out lamp
- 5 Air damper adjustment assembly
- 6 Combustion head setting screw
- 7 Air pressure switch

- Operating mode switches for: automatic / manual mode (AUT / MAN) increase / decrease output (+/-)
- 9 4 pole socket for 2nd stage / modulating connection
- **10** 7 pole socket for burner supply
- 11 6 pole socket for gas train
- **12** Air pressure test point

2.1 BURNER EQUIPMENT

Flange with insulating gasket No. 1	G1/8 union elbow No. 1
Screws and nuts for flange to be fixed to boiler No. 4	4 pin plug No. 1
Screw and nut for flange No. 1	7 pin plug with built-in filter No. 1
Blue plastic tube	

2.2 ACCESSORIES (optional):

OUTPUT POWER REGULATOR KIT

Under modulating operation, the burner automatically adapts to one of an infinite number of firing rates between the low and high flame output position, thus ensuring stable operating conditions in terms of temperature or pressure. Two components should be ordered

- Power regulator to install to the burner;

- Probe to install to the boiler.

PARAMETER TO		REGULATOR			
BE REGULATED	Range	Туре	Code	Type	Code
Temperature	- 100+ 500 °C	PT 100	3010110		
Pressure	02.5 bar	Output probe 420 mA	3010213	RWF40	3001078
Fiessuie	016 bar	Output probe 420 mA	3010214		

3. TECHNICAL DATA


3.1 TECHNICAL DATA

TYPE		916M	916M 917M			
Thermal power (1)	kW	26/51 – 91	26/51 – 91 48/75 – 190			
Theimai power (1)	Mcal/h	22.4/43.8 - 78.2	41.3/64.5 – 163.4	58.5/123 – 206.4		
Natural gas (Family 2)		Net heat value: 8	$- 12 \text{ kWh/Nm}^3 = 700$	0 - 10.340 kcal/Nm ³		
Natural gas (Failing 2)		Pressure:	min. 20 mbar – ma	x. 100 mbar		
Electrical supply Single phase, 230 V ± 10% ~ 50Hz						
Motor		Run current 0.67A	Run current 1.4A Run current 2A			
INIOLOI		2750 rpm - 289 rad/s				
Capacitor		4 μF	6.3 μF	8 μF		
Ignition transformer		Primary 230V – 45 VA Secondary 1 x 15 kV – 25 mA				
Absorbed electrical pow	er	0.18 kW 0.35 kW 0.53		0.53 kW		
(1) Reference conditions: Temperature 15°C - Barometric pressure 1013 mbar – Altitude 0 m above sea level						

For gas family 3 (LPG) ask for separate kit.


COUNTRY			IT - AT - DK	GB - IE	DE	FR	NL	BE
GAS CATEGOR	RY		II2H3B/P	II2H3P	II2ELL3B/P	II2Er3P	II2L3B/P	I2E(R)B, I3P
	G20	Н	20	20	_	_	_	_
GAS PRESSURE	G25	L	_	_	20	_	25	_
	G20	Е	_	_	20	20/25	_	20/25

3.2 OVERALL DIMENSIONS



TYPE	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	ø L	M	N	0	Р	R	S	Т
916M	285	280	325	125.5	125.5	352	238 – 252	114 – 100	174	106	230	192	66	167	140	170	18
917M	330	345	391	150	150	447	262 – 277	185 — 170	196	129	285	216	76.5	201	160	190	21
918M	330	345	392	150	150	446	278 – 301	168 – 145	212	137	286	218	80.5	203	170	200	21

3.3 FIRING RATES



ATTENTION

For the burner to work properly, starting must always occur within the relevant firing range (see table on page 12).

TEST BOILER


The firing rate has been defined according to EN 676 standard.

COMMERCIAL BOILERS

The burner-boiler matching is assured if the boiler conforms to EN 303 and the combustion chamber dimensions are similar to those shown in the diagram EN 676. For applications where the boiler does not conform to EN 303, or where the combustion chamber is much smaller than the dimensions given in EN 676, please consult the manufacturers.

CORRELATION BETWEEN GAS PRESSURE AND BURNER OUTPUT

To obtain maximum output, you will need a pressure of 9.3 mbar, for model 916M, measured at the head (**M2**, see chapter 4.3, page 7) with the combustion chamber at 0 mbar and using gas G20 with a net heat value of 9,45 kWh/m³ (8.127 kcal/m³).



4. INSTALLATION

THE BURNER MUST BE INSTALLED IN CONFORMITY WITH LEGISLATION AND LOCAL STANDARDS.


4.1 BOILER FIXING

- ➤ Widen, if necessary, the insulating gasket holes (3, fig. 3), taking care not to damage them.
- ➤ Fix the flange (5) to the boiler door (1) using four screws (4) and (if necessary) the nuts (2) **interposing the insulating gasket (3)** but keep unloosing one of the two upper screws (4) (see fig. 2).
- ➤ Put on the flange (5) the burner combustion head, tighten the flange with the screws (6) and lock the loose screw (4).

ATTENTION

The burner can be fixed with the variable dimension (A) (see fig. 4).

Anyway, make sure that the combustion head crosses completely the boiler door thickness.




4.2 GAS TRAIN (according to EN 676)

The gas train is supplied separately, for its adjustment see the enclosed instructions.

GAS TRAI	N	MATCHED	CONNE	CTIONS	ПСЕ		
TYPE	CODE	BURNER	INLET	OUTLET	USE		
MB-VEF 407 C01	3970584	BS2/M	Rp 3/4"	Flange 2	Natural gas and LPG		
MB-VEF 407 C01	3970585	BS3/M	Rp 3/4"	Flange 3	Natural gas and LPG		
MB-VEF 412 C01	3970586	BS4/M	Rp 1" 1/2	Flange 3	Natural gas and LPG		

Key ti lay-out


- Electrical connection for pressure switch
- 2 Electrical connection for valves
- 3 Gas Pressure switch
- 4 Flange
- 5 "ZERO POINT" (0 PUNKT) setting screw
- 6 "GAS/AIR RATIO" (G-L-VERH) setting screw
- 7 Pressure connection (combustion chamber) "PF"
- 8 Pressure connection (air) "PL"



CONNECTION OF PRESSURE TAPS TO GAS TRAIN

Connect proceeding as follows:

- ➤ Secure the three G1/8 connectors (one supplied with the burner and two with the train) at points A, Pf and PI.
- > Cut the blue plastic tube supplied with the burner into two.
- Connect boiler tap A with valve tap Pf and sleeve tap B with valve tap PI using the previously cut pipes.




ATTENTION

The tube connecting valve tap **PF** with boiler tap **A** must be positioned so that any condensate is drained into the combustion chamber and not inside the valve.

Failure to do so may cause the valve to malfunction, and to be damaged.

4.3 GAS FEEDING LINE




4.4 PROBE - ELECTRODE POSITIONING


ATTENTION

- Pressure governor

- ➤ Verify that the plate (3, fig. 8) is always inserted in the flattening of the electrode (1).
- ➤ Lean the probe insulator (4) against the cup (2).



5.1 **ELECTRICAL SYSTEM (As set up by the manufacturer)**



ATTENTION DO NOT EXCHANGE NEUTRAL WITH PHASE.

NOTES:

- Wires of min. 1 mm² section. (Unless requested otherwise by local standards and legislation).
- The electrical wiring carried out by the installer must be in compliance with the rules in force in the country.

TESTING

Check the shut-down of the burner by opening the thermostats, and the lock-out by opening the connector (CN3) inserted in the red cable of the probe placed outside of the control box.

- Motor capacitor

CN... - Connectors

MB Auxiliary terminal block

MV- Motor

PA - Min. air pressure switch

SM - Servomotor

SO - Ionisation probe

S1 Switch for:

MAN = manual operation **AUT** = automatic operation **OFF** = stand by

S2 Button for:

- = power reduction

+ = power increase

TA - Ignition transformer

TB - Burner-earth

XP4 - 4 pole socket

XP6 - 6 pole socket


XP7 - 7 pole socket

5.2 ELECTRICAL CONNECTION (As set up by the installer)

WARNING

If the boiler has a the 7 pin plug, it should be replaced with the one supplied with the burner.

WITHOUT REGULATOR (high-low progressive mode operation)



Key to lay-out:

PS MB

X7 - 7 pin plug **X4** - 4 pin plug

X6 - 6 pin plug

- 2nd stage hourcounter h2

TR High-low mode control device system

- 1st stage hourcounter h1 S - Remote lock-out signal IN - Manual burner stop switch TL Limit control device system

T6A - Fuse

 \sim 50Hz 230V

TS Safety control device system


PG - Min. gas pressure svitch

- Adjustment valve VR VS Safety valve

WITH REGULATOR (fully modulating mode operation)

ATTENTION

Do not connect any contact between T6 and T8 at the 4 pin plug and between T1 and T2 at the 7 pin plug, in order to avoid interference with the regulator.



Key to lay-out:

PS - Remote manual reset

MB - Burner terminal block

X4 - 4 pin plug

X7 - 7 pin plug

BT - Temperature probe

BP - Pressure probe

6.1 COMBUSTION ADJUSTMENT

In conformity with Efficiency Directive 92/42/EEC the application of the burner on the boiler, adjustment and testing must be carried out observing the instruction manual of the boiler, including verification of the CO and CO_2 concentration in the flue gases, their temperatures and the average temperature of the water in the boiler. To suit the required appliance output, choose the proper setting of the combustion head, and the air damper servomotor.

6.2 COMBUSTION HEAD SETTING, (see fig. 9)

Combustion head adjustment varies depending on burner delivery.

It is carried out by rotating clockwise or counterclockwise the setting screw (6) until the setpoint marked on the regulating rod (2) is level with the outside plane of the head assembly (1). In figure 9, the head's regulating rod is set to setpoint 3.5.

Example for burner type 917M:

The diagram is orientative and indicates combustion head setting depending on required thermal power. To assure a good working of the burner, we suggest to adjust the combustion head according to the boiler.

The burner is installed in a 100 kW boiler. considering an efficiency of 90%, the burner will have to deliver about 110 kW; for this output, adjustment should be made to setpoint 3.5.

HEAD ASSEMBLY REMOVING

To remove the head assembly, carry out the following operations:

- ➤ Make sure servomotor (7) is in the closing position (CAM II = 0).
- ➤ Disconnect the connections (3 and 5).
- Loosen the screws (4) and remove the servomotor (7).

ATTENTION

Rotation shaft (10) managed by the servomotor (7) features a safety mechanism (11) that prevents it turning accidentally whilst maintenance work is in progress.

➤ Loosen the screw (9), loosen screws (8) and remove head-holder assembly (1) by rotating slightly to the right.


Take care not to alter the regulating rod-elbow (2) position while disassembling.


REASSEMBLY OF THE HEAD SYSTEM

Refit following the above procedure in the reverse order, restoring the head assembly (1) to its original position.

ATTENTION

- ➤ Tighten the screws (9) (without locking them) completely; then lock them with a torque wrench setting of 3 4 Nm.
- ➤ Control that, during the working, there are not gas losses coming from the screws.






A For the burner to operate over a given output, in the model type 917M e 918M, you must remove the blank deadening to free the supplementary slits of the air inlet on the cover, as illustrated in figure 10.

TYPE	Thermal power - kW
917M	> 140
918M	> 200

Fig. 10



6.3 SETTING OF THE AIR DAMPER SERVOMOTOR, (see fig. 11)

STAND-BY

CAM II

CAM II assures the fully closed position of the air damper, when the burner is shut down (stand by). It is adjusted by the factory at 0°. **DO NOT ALTER**.

FIRST STAGE

CAM III


CAM III adjusts the air damper for the ignition and for the minimum output. It can be adjusted whilst it is being put into service. **CAM IV** is integral with **CAM III**.

SECOND STAGE

CAMI

I limits the rotation at the maximum output. It is adjusted at 90° by the factory. **DO NOT INCREASE THAT VALUE**: the burner can be damaged.






D-1-1

The servomotor only follows adjustment of **CAM III** when the cam's angle is reduced.

If the cam's angle needs increasing, you must first increase the servomotor angle with the "increase output (+)" key, then increase the angle of **CAM III** and, lastly, return the servomotor to the MIN output position with the "decrease output (-)" key.

Where necessary, **CAM III** can be adjusted by removing cover (1), which is snapped on, as illustrated in fig. 12, removing the relevant key (2) from inside, and inserting it in the slot on **CAM III**.

Fig. 12



6.4 FIRST START-UP, (see fig. 13 and fig. 5 page 6)

Once you have made sure wiring is correct, and checked hydraulic connections for leaks, set the air pressure switch to the minimum value.

Connect the pressure gauge to the gas pressure test point at the burner head (M2, fig. 7 page 7).

The following table gives start-up settings with reference to a burner fuelled with methane gas.

 $30^{\circ} - 35^{\circ}$

Reference values are:

firing power;

918M

- air damper preset position (CAM III);
- preset position of Multibloc **POINT 0** setting screw:

68 - 110


- the ty	pe of Multibloc to b	e used.			
TYPE	Firing power	Adjustment CAM III	Adjustment 0 POINT	Adjustment GAS/AIR RATIO	MULTIBLOC
	kW	Set point	Set point	Set point	Туре
916M	26 – 33	20° – 30°	0.1 – 0.2		MB-VEF 407 C01
917M	48 – 83	30° – 40°	0.1 – 0.25	Depends on maximum output	MB-VEF 407 C01

- 1 Depending on required maximum output, adjust the combustion head as indicated on page 10.
- 2 Select manual operating mode "MAN" and calibrate the servomotor's CAM III and adjust the 0 POINT setting screw as indicated in the table, then start the burner.

-0.7 - -0.5

- 3 Once it has fired, move the servomotor by hand towards the second flame position by pressing switch (+). During this operation, check flame stability: if it looks unstable, adjust the GAS/AIR RATIO setting screw to increase or decrease the setting until you reach the maximum desired output and correct CO2 values for fumes. Next, set CAM I to the value reached by the servomotor.
- 4 Move the servomotor by hand towards the first flame position by pressing switch (-). Check combustion and, where necessary, use the **0 POINT** setting screw only to achieve correct CO₂ values for fumes.
- 5 If first flame output needs altering, adjust CAM III. All **0 POINT** setting screw adjustments will also cause the maximum gas delivery to be varied.
- 6 Return the servomotor to maximum opening and check maximum output again, adjusting with the GAS/AIR RATIO setting screw.
- 7 Turn the servomotor to first flame position again and adjust output again, adjusting with the 0 POINT setting screw only.
- 8 Repeat steps (6) and (7) until GAS/AIR RATIO and 0 POINT setting screws no longer need adjusting.
- 9 Check combustion values at intermediate output and, where necessary, adjust further with GAS/AIR **RATIO** and **0 POINT** setting screws.

Once you have done, and have made sure the burner features good firing and good flame stability, select automatic mode by setting the selector to "AUT". modulation will occur between the setting position of CAM III and that of CAM I.



MB-VEF 412 C01

6.5 COMBUSTION CHECK


In conformity with Efficiency Directive 92/42/EEC the application of the burner on the boiler, adjustment and testing must be carried out observing the instruction manual of the boiler, including verification of the CO and CO₂ concentration in the flue gases, their temperatures and the average temperature of the water in the boiler. It is advisable to set the burner according to the type of gas used and following the indications of the table:

	EN 676	AIR EXCESS: max. output $\lambda \le$ 1.2 - min. output $\lambda \le$ 1.3					
GAS	Theoretical max. CO ₂	Setting	CO ₂ %	СО	NO _x		
	0 % O ₂	$\lambda = 1.2$	$\lambda = 1.3$	mg/kWh	mg/kWh		
G 20	11.7	9.7	9.0	≤ 100	≤ 170		
G 30	14.0	11.6	10.7	≤ 100	≤ 230		
G 31	13.7	11.4	10.5	≤ 100	≤ 230		

IONIZATION CURRENT

The minimum current necessary for the control box operation is 2 µA.

The burner normally supplies a higher current value, so that no check is needed. Anyway, if you want to measure the ionization current, you have to open the connector **(CN3)** (see electrical scheme page 8) fitted on the wire and insert a microammeter.



6.6 AIR PRESSURE SWITCH

Adjust the air pressure switch once you have performed all the other burner adjustments with the air pressure switch set to the start of the scale. With the burner operating at minimum output, turn the knob slowly clockwise until the burner locks out. Next, turn the knob anticlockwise by a value of approx. 20% of the set value and then make sure the burner starts properly. If the burner locks out again, turn the knob just a bit further anticlockwise.

Attention:


As a rule, the air pressure switch must prevent the air pressure from lowering below 80% of the adjustment value as well as preventing the CO in the fumes from exceeding 1% (10,000 ppm).

To check this, insert a combustion analyser into the chimney, slowly close the fan suction inlet *(for example with cardboard)* and check that the burner locks out, before the CO in the fumes exceeds 1%.

6.7 GAS PRESSURE SWITCH

Set the gas pressure switch to the start of the scale before adjusting it. With the burner operating at maximum output, turn the knob slowly clockwise until the gas train safety valve trips. Next, turn the knob anticlockwise by a value of approx. 30% of the set value and then make sure the burner starts properly.

6.8 BURNER START-UP CYCLE



7. MAINTENANCE

The burner requires periodic maintenance carried out by a qualified and authorised technician **in conformity with legislation and local standards.**

Maintenance is essential for the reliability of the burner, avoiding the excessive consumption of fuel and consequent pollution.

Before carrying out any cleaning or control always first switch off the electrical supply to the burner acting on the main switch of the system.

THE BASIC CHECKS ARE:

Leave the burner working without interruptions for 10 min. and checking the right 1st and 2nd stage settings of all the components stated in this manual.

Then carry out a combustion check verifying:

- Content of CO₂ (%)
- Content of CO (ppm)
- Flue gas temperature (°C)

8. FAULTS / SOLUTIONS

The control box has a self-diagnostic system, by which it is possible to easily check the faults and find the solutions.

To use this function, wait for a minimum of 10 sec after the lock out, then push the reset button for 3 sec. After releasing the button, the RED LED will begin to flash, as shown in the following schedule.

Red fault LED waiting time 10s	Press lockout research button for > 3s		Blink o	code		Approx. 3s	5	В	link c	ode	
		•	•	•	•		•	•	•	•	•

The LED provide a blink code each 3sec.

The blink codes give the information of the possible faults, as follows:

BLINK CODE	POSSIBLE CAUSE
2	The flame does not stabilize at the end of the safety time: – faulty or soiled ionization probe; – faulty or soiled fuel valves; – neutral/phase exchange; – poor burner regulation.
3	Minimum air pressure switch does not close: – air pressure switch faulty; – air pressure switch incorrectly regulated; – fan motor does not run; – maximum air pressure switch operating.
4	Minimum air pressure switch does not open or extraneous light on burner start-up: – air pressure switch faulty; – air pressure switch incorrectly adjusted.
5	Extraneous light during pre-purging, or control box faulty.
7	Loss of flame during operation: – poor burner regulation; – faulty or soiled fuel valves; – short circuit between ionization probe and earth.
18	Minimum air pressure switch opens during pre-purging or operation: – air pressure switch incorrectly regulated.
19	Faulty on output contacts of control box: – wiring error.
20	Control box faulty.